



PL 4.3. WARTOŚCI PROGOWE NAŚŁONECZNENIA

➡ Figure H  
① Dwie kontrolki w kolorze zielonym (☼) i pomarańczowym (★) umożliwiają wizualizację 8 wartości progowych naśłonecznienia w kłx na czujniku Sunis WireFree II io. Wartość progowa „4” odpowiada wartości progowej ustawionej domyślnie na czujniku Sunis WireFree II io.

☞ Modyfikacja ustawień wartości progowych jest możliwa tylko wtedy, gdy świecą się kontrolki.

Tabela wartości progowych naśłonecznienia dostępnych na czujniku Sunis WireFree II io:

| Wartość progowa             | 1                                        | 2  | 3                                        | 4    | 5                                        | 6     | 7                                        | 8     |
|-----------------------------|------------------------------------------|----|------------------------------------------|------|------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
| Natężenie oświetlenia (klx) | 10                                       | 16 | 24                                       | 32   | 40                                       | 50    | 65                                       | 80    |
| Aktywna kontrolka LED       | Zielona zapalona / Pomarańczowa zgaszona |    | Zielona zapalona / Pomarańczowa zgaszona |      | Zielona zapalona / Pomarańczowa zgaszona |       | Zielona zapalona / Pomarańczowa zgaszona |       |
| Liczba mignięć              | ☆                                        | ☆☆ | ☆☆☆                                      | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆                                    | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆                                    | ☆☆☆☆☆ |

4.3.1. Zmiana wartości progowej naśłonecznienia

Krótko naciśnąć na przycisk (-) lub na przycisk (+) czujnika Sunis WireFree II io, aby sprawdzić bieżącą wartość progową. Aby zmienić wartość progową, w ciągu następnych dwóch sekund naciśnąć na przycisk (-) lub na przycisk (+), aby zmniejszyć lub zwiększyć wartość progową do wybranej wartości.

① W przypadku używania punktu sterowania 2W, regulacje wartości progowych nie mogą być wykonane na czujniku Sunis WireFree II io, lecz mogą być modyfikowane za pomocą punktu sterowania 2W.

4.3.2. Zmiana ruchu produktów z napędem w momencie występowania promieniowania słonecznego lub jego braku

➡ Figure I

① Jako ustawienie domyślne, w momencie występowania promieniowania słonecznego, żaluzje zewnętrzne i rolety z napędami elektrycznymi ustawiają się w pozycji komfortowej „my”, a pozostałe produkty z napędami elektrycznymi przesuwają się do dolnego położenia krańcowego.

① w momencie, gdy promieniowanie nie występuje, żaluzje zewnętrzne ustawiają lamele w pozycji poziomej a pozostałe urządzenia z napędami elektrycznymi przesuwają się do górnego położenia krańcowego.

➡ Figure J  
1.Aby zmienić to ustawienie:  
- Naciśnąć i przytrzymać przez 5 sekund przycisk (+) do momentu, aż kontrolki poziomu naładowania i „PROG” zamigają przez 2 sekundy.  
• W momencie występowania promieniowania słonecznego wszystkie urządzenia z napędami elektrycznymi ustawiają się zatem w pozycji komfortowej „my”.  
• W momencie, gdy nie występuje promieniowanie słoneczne, wszystkie urządzenia z napędami elektrycznymi przesuwają się do górnego położenia krańcowego.

2.Aby powrócić do ustawienia domyślnego należy:  
- Naciśnąć i przytrzymać przez 5 sekund przycisk (+) do momentu, aż kontrolki poziomu naładowania i „PROG” zaświecą światłem ciągłym przez 2 sekundy.

4.3.3. Tryb demonstracyjny

➡ Figure K  
Ten tryb umożliwia sprawdzenie prawidłowego działania instalacji. Produkty z napędem reagują natychmiast na polecenia przesyłane im z czujnika Sunis WireFree II io.

⚠ Nie zmieniać ustawienia wartości progowej naśłonecznienia w trybie demonstracyjnym.

① Procedura w celu włączenia lub wyłączenia trybu demonstracyjnego jest identyczna.

Naciśnąć i przytrzymać przez 5 sekund przycisk (-) do momentu, aż napędzany produkt wykona ruch w jednym kierunku i z powrotem.

a) Jeśli kontrolki pomarańczowa i zielona wartości progowych migają, to znaczy, że tryb demonstracyjny jest uruchomiony.  
b) Jeśli kontrolki pomarańczowa i zielona wartości progowych świecą światłem ciągłym, to znaczy, że tryb demonstracyjny jest wyłączony.

① Po 3 minutach, czujnik przechodzi automatycznie w tryb użytkowania.

5. UŻYTKOWANIE CZUJNIKA SUNIS WIREFREE II IO

5.1. WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWSŁONECZNEGO

5.1.1. Za pomocą punktu sterowania 1W

☞ / auto manu (Smoove A/M, Situo 5 Variation A/M...)

Ustawić przełącznik wyboru trybu na:  
• Tryb auto, aby włączyć zabezpieczenie przeciwśłoneczne.  
• Tryb manu, aby wyłączyć zabezpieczenie przeciwśłoneczne.

5.1.2. Za pomocą punktu sterowania 2W (Tahoma, Connexoon...)

Należy zapoznać się z instrukcją punktu sterowania io.

6. DODATKOWE USTAWIENIA

6.1. KASOWANIE POWIĄZANIA

CZUJNIKA SUNIS WIREFREE II IO Z NAPĘDEM IO  
Procedura, którą należy zastosować, aby usunąć powiązanie czujnika Sunis WireFree II io z napędem io jest identyczna jak procedura powiązania (patrz rozdział „Uruchamianie”).

6.2. WYMIANA CZUJNIKA SUNIS WIREFREE II IO  
Należy powiązać nowy czujnik Sunis WireFree II io, aby możliwe było ponowne korzystanie z funkcji przeciwśłonecznej. Należy postępować zgodnie z procedurą z rozdziału „4. Uruchamianie”

6.3. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE DZIAŁANIA Z NIEZALEŻNYM NAPĘDEM IO

➡ Figure L

① Funkcja ta pozwala zwiększyć zakres działania niezależnego napędu io (zasilanie słoneczne lub ładowanie akumulatorów napięciem sieciowym) z czujnikiem Sunis WireFree II io.

1.Naciśnąć jednocześnie i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk (-) i przycisk (+), kontrolka wartości progowych w kolorze pomarańczowym (★) świeci światłem ciągłym przez 2 sekundy: funkcja jest włączona.  
2.Naciśnąć jednocześnie i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk (-) i przycisk (+), kontrolka wartości progowych w kolorze zielonym (☼) świeci światłem ciągłym przez 2 sekundy: funkcja jest wyłączona.

7. WSKAZÓWKI I ZALECENIA

7.1. PYTANIA DOTYCZĄCE CZUJNIKA SUNIS WIREFREE II IO

| Spostrzeżenia                                                                                                    | Możliwe przyczyny | Rozwiązania                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolka poziomu naładowania baterii czujnika Sunis WireFree II io miga na pomarańczowo przy wkładaniu baterii. | Słabe baterie.    | Wyjąć baterie i włożyć 2 nowe baterie alkaliczne typu AA (LR6) 1,5 V, zgodnie z oznaczeniami biegunów. |

7.2. WYMIANA BATERII W SUNIS WIREFREE II IO

Należy zapoznać się z rozdziałem „Wkładanie baterii”

7.3. PRZYWRÓCENIE KONFIGURACJI FABRYCZNYCH CZUJNIKA SUNIS WIREFREE II IO

Naciśnąć przez 7 sekund na przycisk PROG czujnika.  
• Kontrolka czujnika PROG. zapala się na zielono po upływie 2 sekund, a następnie miga na zielono po 7 sekundach:  
• Czujnik Sunis WireFree II io powraca do ustawień fabrycznych: klucz systemowy io jest usunięty z pamięci.

Aby ponownie użyć czujnika Sunis WireFree II io, należy rozpocząć kompletną procedurę uruchamiania i wykonać ponownie powiązanie (patrz rozdział „Uruchamianie”).

8. DANE TECHNICZNE

|                                                         |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Częstotliwość radiowa:                                  | 868-870 MHz, dwukierunkowa technologia io-homecontrol®, trzy zakresy                                                          |
| Wykorzystywane pasma częstotliwości i moc maksymalna:   | 868.000 MHz - 868.600 MHz e.r.p. <25 mW<br>868.700 MHz - 869.200 MHz e.r.p. <25 mW<br>869.700 MHz - 870.000 MHz e.r.p. <25 mW |
| Zasięg odbioru fal radiowych                            | 250 m na wolnej przestrzeni                                                                                                   |
| Klasa bezpieczeństwa:                                   | Klasa III                                                                                                                     |
| Temperatura pracy:                                      | od -20°C do + 55°C<br>od -4°F do + 131°F                                                                                      |
| Wymiary Sunis WireFree II io w mm (wys. x szer. x gr.): | 78 x 78 x 37                                                                                                                  |
| Zasilanie:                                              | 2 baterie typu AA (LR6), 1,5 V.                                                                                               |

☞ Należy pamiętać, by oddzielać baterie i akumulatory od odpadów innego typu i poddawać je recyklingowi w lokalnych punktach zbiórki.

☞ Somfy oświadcza niniejszym, że urządzenie radiowe opisane w tej instrukcji jest zgodne z wymogami Dyrektywy radiowej RED 2014/53/UE oraz innymi podstawowymi wymogami stosownych Dyrektyw europejskich.  
Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod adresem internetowym [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce).

HU 4.3. NAPSÜTÉSI HATÁRÉRTÉKEK

➡ Figure H

① A zöld (☼) és a narancssárga (★) visszajelzők segítségével 8 napsütési határérték (kLux) jeleníthető meg a Sunis WireFree II io egységen. A Sunis WireFree II io alapértelmezett határértéke a 4-es szint.

☞ Ha a visszajelzők világitanak, csak a beállított határértékek módosíthatók.

A Sunis WireFree II io egységen elérhető napsütési határértékek:

| Határértékek       | 1                                       | 2   | 3    | 4                                       | 5     | 6     | 7     | 8     |
|--------------------|-----------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Fényerősség (kLux) | 10                                      | 16  | 24   | 32                                      | 40    | 50    | 65    | 80    |
| Világító LED       | Zöld világít / Narancssárga nem világít |     |      | Narancssárga világít / Zöld nem világít |       |       |       |       |
| Villogások száma   | ☆☆                                      | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆                                   | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |

4.3.1. A napsütési határérték módosítása

Az aktuális határérték megtekintéséhez nyomja meg röviden a Sunis WireFree II io (-) vagy (+) gombját. A határérték módosításához két másodpercen belül nyomja meg a (-) vagy (+) gombot, és állítsa be a kívánt értéket.

① 2 W-os vezérlőegység használatakor a határértékek nem a Sunis WireFree II io egységgel, hanem a 2 W-os vezérlőegységgel állíthatók be.

4.3.2. A motoros működtetésű szerkezetek mozgásának módosítása napsütés és felhős égbolt esetén

➡ Figure I

① Alapértelmezett beállításaként, napsütés esetén az állítható napellenzők és a motoros redőnyök a „my” kedvenc pozícióba állnak, míg a többi motoros működtetésű szerkezet alsó végállásba áll.

① Felhős égbolt esetén az állítható napellenzők lamellái vízszintes helyzetbe állnak, míg a többi motoros működtetésű szerkezet felső végállásba áll.

➡ Figure J

1.A beállítás módosításához:  
- Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a (+) gombot, amíg az akkumulátor töltöttségét jelző és a PROG visszajelző 2 másodpercig nem villog.  
• Napsütéskor a motoros működtetésű szerkezetek a „my” kedvenc pozícióba állnak.  
• Felhős égbolt esetén a motoros működtetésű szerkezetek a felső végállásba állnak.  
2.Az alapértelmezett beállítás visszaállításához:  
- Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a (+) gombot, amíg az akkumulátor töltöttségét jelző és a PROG visszajelző 2 másodpercig nem gyullad.

4.3.3. Bemutató üzemmód

➡ Figure K

Ebben az üzemmódban ellenőrizhető, hogy megfelelően történt-e a beszerelés. A motoros működtetésű szerkezetek azonnal reagálnak a Sunis WireFree II io vezérlőegység parancsaira.

⚠ Bemutató üzemmódban ne módosítsa a beállított napsütési határértéket.

① A bemutató üzemmód be- és kikapcsolása ugyanúgy történik. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig (-), amíg a motoros működtetésű szerkezet egy fel-le mozgást nem végez.  
a) Ha a határértékek narancssárga és zöld visszajelzői villognak, a bemutató üzemmód be van kapcsolva.  
b) Ha a határértékek narancssárga és zöld visszajelzői világitanak, a bemutató üzemmód ki van kapcsolva.

① Az érzékelő 3 perc után automatikusan használati üzemmódba kapcsol.

5. A SUNIS WIREFREE II IO HASZNÁLATA

5.1. NAPVÉDELEM BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

5.1.1. 1 W-os vezérlőegységgel

☞ / auto manu

(automata/kézi Smoove, Situo 5 Variation stb.)  
Állítsa az üzemmód-választót:  
• automata üzemmódba a napvédelem bekapcsolásához.  
• kézi üzemmódba a napvédelem kikapcsolásához.

5.1.2. 2 W-os vezérlőegységgel (Tahoma, Connexoon stb.)

Lásd az io vezérlőegység útmutatóját.

6. TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK

6.1. A SUNIS WIREFREE II IO LEVÁLASZTÁSA AZ IO MOTORRÓL

A Sunis WireFree II io leválasztása az io motorról a társításhoz hasonlóan történik (lásd az „Üzembe helyezés” című részt).

6.2. A SUNIS WIREFREE II IO CSERÉJE

A napsütés funkció ismételt használatához társítsa az új Sunis WireFree II io egységet. Hajtsa végre a „4. Üzembe helyezés” című részben leírtakat.

6.3. ÖNÁLLÓ IO MOTOROS MŰKÖDTETŐRENDSZERREL TÖRTÉNŐ MŰKÖDÉS BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

➡ Figure L

① Ezzel a funkcióval javítható az önálló (napelemes vagy hálózatról táplálható) io motoros működtetőrendszer teljesítménye Sunis WireFree II io egységgel történő használatkor.

1.Nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva 2 másodpercig a (-) és a (+) gombot. A határértékek narancssárga (★) visszajelzője 2 másodpercig kigyullad: a funkció bekapcsol.

2.Nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva 2 másodpercig a (-) és a (+) gombot. A határértékek zöld (☼) visszajelzője 2 másodpercig kigyullad: a funkció kikapcsol.

7. TIPKE ÉS TANÁCSOK

7.1. KÉRDÉSE VAN

A SUNIS WIREFREE II IO KÉSZÜLKÉKKEL KAPCSOLATBAN?

| Jelenség                                                                                            | Lehetséges ok                | Megoldás                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az elemek behelyezésekor a Sunis WireFree II io akkumulátorának visszajelzője narancssárgán villog. | Az elemek lemerülően vannak. | Vegye ki az elemeket, és helyezzen be 2 db AA típusú (LR6), 1,5 V-os új alkálielemet, ügyelve a polaritás betartására. |

Ha kérdése van az Easy Sun io egységgel történő használatl kapcsolatban, lásd az Easy Sun io telepítési és használati útmutatóját.

7.2. A SUNIS WIREFREE II IO ELEMINEK CSERÉJE

Lásd az „Elem behelyezése” című részt.

7.3. A SUNIS WIREFREE II IO GYÁRI BEÁLLÍTÁSAINAK VISSZAÁLLÍTÁSA

Nyomja meg és tartsa lenyomva 7 másodpercig az érzékelő PROG gombját.

• Az érzékelő PROG visszajelzője 2 másodperc elteltével zölden világít, majd 7 másodperc elteltével zölden villog.  
• A Sunis WireFree II io visszatér a gyári beállításokhoz: az io rendszerkulcs törődik a memóriából.

Ha ismét használni kívánja a Sunis WireFree II io egységet, hajtsa végre újra a teljes üzembe helyezési folyamatot és a társítást (lásd az „Üzembe helyezés” című részt).

8. MŰSZAKI ADATOK

|                                                       |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rádiófrekvencia:                                      | 868-870 MHz kétirányú háromsávós io-homecontrol®                                                                  |
| Frekvenciasávok és max. teljesítmény:                 | 868.000 MHz-868.600 MHz ERP < 25 mW<br>868.700 MHz-869.200 MHz ERP < 25 mW<br>869.700 MHz-870.000 MHz ERP < 25 mW |
| Rádiójel hatótávolsága:                               | 250 m nyílt terepen                                                                                               |
| Biztonsági szint:                                     | III. osztály                                                                                                      |
| Működési hőmérséklet:                                 | -20 °C és +55 °C között<br>-4 °F és +131 °F között                                                                |
| A Sunis WireFree II io méretei mm-ben (MA x SZ x MÉ): | 78 x 78 x 37                                                                                                      |
| Megtáplálás:                                          | 2 db AA típusú (LR6), 1,5 V-os elem.                                                                              |

☞ Az elemeket és az akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kezelje, és az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le.

☞ A Somfy kijelenti, hogy az útmutatóban szereplő rádiós berendezés megfelel a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelvben foglalt követelményeknek és az egyéb vonatkozó európai irányelvek alapvető követelményeinek.  
Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce) webloldalon.

CS 4.3. PRAHOVÉ HODNOTY INTENZITY SLUNEČNÍHO SVITU

➡ Figure H

① Zařízení obsahuje dvě kontrolky, jednu zelenou (☼) a jednu oranžovou (★), umožňující zobrazit na snímači Sunis WireFree II io 8 prahových hodnot intenzity slunečního svitu v jednotkách kilolux. Hodnota „4” je výchozí nastavenou hodnotou ve snímači Sunis WireFree II io.

☞ Změna nastavení těchto hodnot je možná pouze po rozsvícení kontrolce.

Tabulka prahových hodnot intenzity slunečního svitu, které lze nastavit ve snímači Sunis WireFree II io:

| Prahové hodnoty      | 1                                                   | 2  | 3   | 4                                                   | 5     | 6     | 7     | 8     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|----|-----|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Intenzita jasu (klx) | 10                                                  | 16 | 24  | 32                                                  | 40    | 50    | 65    | 80    |
| LED aktivní          | Zelená kontrolka svítí / oranžová kontrolka nesvítí |    |     | Oranžová kontrolka svítí / zelená kontrolka nesvítí |       |       |       |       |
| Počet bliknutí       | ☆                                                   | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆                                                | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |

4.3.1. Změna prahové hodnoty intenzity slunečního svitu  
Krátkým stisknutím tlačítka (-) nebo tlačítka (+) snímače Sunis WireFree II io můžete zjistit aktuální prahové hodnoty. Pro změnu určité prahové hodnoty stiskněte do následujících dvou sekund tlačítko (-) nebo tlačítko (+) pro snížení nebo zvýšení prahové hodnoty na požadovanou úroveň.

① Nastavení prahových hodnot na snímači Sunis WireFree II io nejsou dostupná prostřednictvím ovladače 2W, ale mohou být nastavena pomocí ovladače 2W.

4.3.2. Změna chování poháněných výrobků, pokud intenzita slunečního svitu přesáhne prahovou hodnotu, resp. klesne pod ní

➡ Figure I

① Výrobní nastavení: při překročení prahové hodnoty se žaluzie a rolety nastaví do uložené mezipolohy „my”. Ostatní poháněné výrobky sjedou do dolní koncové polohy.

① Při poklese intenzity slunečního svitu pod prahovou úroveň žaluzie naklopí lamely do vodorovné polohy. Ostatní poháněné výrobky vyjedou do horní koncové polohy.

➡ Figure J

1.Pro změnu tohoto nastavení:  
- Stiskněte na 5 sekund tlačítko (+), dokud se kontrolky baterie a „PROG” na 2 sekundy nerozblíkají.  
• Pokud je překročena prahová hodnota, všechny poháněné výrobky se nastaví do mezipolohy „my”.  
• Pokud intenzita slunečního svitu klesne pod prahovou hodnotu, všechny poháněné výrobky vyjedou do horní koncové polohy.

2.Pro návrat do výrobního nastavení:  
- Stiskněte na 5 sekund tlačítko (+), dokud se kontrolky baterie a „PROG” na 2 sekundy nepřerušovaně nerozsvítí.

4.3.3. Demonstrační režim

➡ Figure K

Tento režim slouží ke kontrole správné funkce sestavy. Poháněné výrobky reagují na povely vyslané snímačem Sunis WireFree II io okamžitě.

⚠ V demonstračním režimu neměňte nastavení prahové hodnoty intenzity slunečního svitu.

① Postup pro zapnutí a vypnutí demonstračního režimu je stejný. Stiskněte na 5 sekund tlačítko (-), dokud se poháněný výrobek krátce nepohne.

a) Pokud se oranžová a zelená kontrolka rozblíkají, demonstrační režim je zapnutý.  
b) Pokud se oranžová a zelená kontrolka rozsvítí nepřerušovaně, demonstrační režim je vypnutý.

① Po 3 minutách přejde snímač automaticky do normálního provozního režimu.

5. POUŽÍVÁNÍ SNÍMAČE SUNIS WIREFREE II IO

5.1. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SLUNEČNÍ AUTOMATIKY

5.1.1. Pomocí ovladače 1W

☞ / auto manu

(Smoove A/M, Situo 5 Variation A/M atd.)  
Volič režimu umístěte do polohy:  
• Režim auto pro zapnutí sluneční automatiky.  
• Režim manu pro vypnutí sluneční automatiky.

5.1.2. Pomocí ovladače 2W (Tahoma, Connexoon atd.)

Viz návod ovladače io.

6. DALŠÍ NASTAVENÍ

6.1. ZRUŠENÍ SPÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ SUNIS WIREFREE II IO S POHONEM IO

Postup pro zrušení spárování snímače Sunis WireFree II io s pohonem io je shodný s postupem pro spárování (viz kapitolu „Uvedení do provozu”).

6.2. VÝMĚNA SNÍMAČE SUNIS WIREFREE II IO

Pro obnovení funkce sluneční ochrany znovu spárujte snímač Sunis WireFree II io. Postupujte podle pokynů uvedených v kapitole „4. Uvedení do provozu”.

6.3. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ FUNKCE S AUTONOMNÍM POHONEM IO

➡ Figure L

① Tato funkce umožňuje zlepšit funkci autonomního pohonu io (se solárními panelem nebo ze sítě dobíjeným akumulátorem) ve spolupráci se snímačem Sunis WireFree II io.

1.Stiskněte současně na 2 sekundy tlačítko (-) a tlačítko (+), oranžová kontrolka prahových hodnot (★) se na 2 sekundy spojitě rozsvítí: funkce je zapnutá.  
2.Stiskněte současně na 2 sekundy tlačítko (-) a tlačítko (+), zelená kontrolka prahových hodnot (☼) se na 2 sekundy spojitě rozsvítí: funkce je vypnutá.

7. TIPY A DOPORUČENÍ

7.1. MÁTE DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE SUNIS WIREFREE II IO?

| Zjištěný stav                                                                              | Možné příčiny        | Řešení                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolka baterie zařízení Sunis WireFree II io bliká a po vložení baterií svítí oranžově. | Baterie jsou vybité. | Vyměňte baterie a vložte 2 nové alkalické baterie typu AA (LR6) 1,5 V, přičemž dodržte jejich polaritu. |

7.2. VÝMĚNA BATERIÍ VE SNÍMAČI SUNIS WIREFREE II IO

Viz kapitolu „Vložení baterií”

7.3. NÁVRAT SNÍMAČE SUNIS WIREFREE II IO DO VÝROBNÍHO NASTAVENÍ

Stiskněte na 7 sekund tlačítko PROG snímače.  
• Kontrolka PROG. snímače se po 2 sekundách rozsvítí zeleně a poté se po 7 sekundách rozblíká zeleně.  
• Snímač Sunis WireFree II io je uveden zpět do výrobního nastavení: systémový klíč byl vymazán z paměti.  
Pro opětovné používání zařízení Sunis WireFree II io proveďte znovu celý postup uvedení do provozu a